

Perfekt verfugen

Mehr Info im Fachhandel

Siliconreste perfekt entfernen

Wir empfehlen: Fliese vor dem Grundieren bzw. Verfugen abkleben



vorreinigen



evtl. grundieren



hinterfüllen



verfugen



Fugenboy mit Glättmittel benetzen und abziehen



Händler-Stempel

Index: 9999432-D-01.2.2019
© Hermann Otto GmbH 2019

Informationen zu Prüfzeichen finden Sie auf www.otto-chemie.de unter der Rubrik Informationen zu Prüfzeichen. Anforderungen und Prüfkriterien der DGNB sowie LEED finden Sie direkt unter www.dgnb.de bzw. www.german-gba.org. Wir weisen darauf hin, dass diese Gesellschaften nicht unser einzelnes Produkt bewerten, sondern jeweils insgesamt die Nachhaltigkeit eines kompletten Bauvorhabens.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, (siehe Index). Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter www.otto-chemie.de zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, DEUTSCHLAND

Tel.: +49-8684-908-0 · Fax: +49-8684-539

E-Mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.de



**Der
Silicon-Entferner**



Dichtstoffe • Klebstoffe

Professionell reinigen

Das Wichtigste auf einen Blick

OTTO SilOut

Siliconfugen, deren Funktionsfähigkeiten durch mechanische oder chemische Überbeanspruchung verloren gehen, müssen saniert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.

Auch Fugen mit Schimmelpilzbefall, der nicht mehr mit OTTO Anti-Schimmel-spray zu entfernen ist, müssen erneuert werden.

Der erste Schritt einer notwendigen Sanierung ist stets die restlose Entfernung des alten Silicon-Dichtstoffes. Hierfür wird der Dichtstoff zuerst mechanisch ausgeschnitten. Siliconreste an den Fugenrändern können anschließend mit OTTO SilOut entfernt werden.



1 Den Dichtstoff weitestgehend mechanisch entfernen.



2 OTTO SilOut satt auf die zu behandelnde Fläche auftragen. Der Auftrag sollte etwa die 2- bis 3-fache Dicke (mindestens 5mm) des zu entfernenden Silicon-Dichtstoffes betragen. Einwirkzeit: 0,5 mm: ca. 5 Stunden, 2 - 3 mm: ca. 24 Stunden. OTTO SilOut erhärtet nicht, es bleibt eine pastöse Masse



3 Nach Einwirken von OTTO SilOut die aufgelöste Siliconmasse und OTTO SilOut-Rückstände zuerst mit einem Spachtel und danach mit einem feuchten Stofftuch oder mit einem geeigneten angefeuchteten Werkzeug vollständig entfernen. Falls erforderlich die Behandlung mit OTTO SilOut wiederholen. Reste von OTTO SilOut müssen vor einer Neuverfugung rückstandslos entfernt werden, da diese später zu einer Schädigung des neuen Fugendichtstoffes führen.



4 Fugenflanken und Untergrund ausreichend trocknen lassen. Zur Reinigung der Fugen und Haftflächen vor der Neuverfugung eignet sich OTTO Cleaner T. Besonders bei schmalen oder tiefen Fugen oder auch bei rauen Untergründen (z.B. Mauerwerk, Putz, Randdämmstreifen u.ä.) ist darauf zu achten, dass noch vorhandene Rückstände von OTTO Silout unbedingt mit einem feuchten Stofftuch oder mit einem geeigneten angefeuchteten Werkzeug vollständig entfernt werden.

Eigenschaften

- Thixotrope Paste zur Entfernung von ausgehärteten Silicon-Dicht- und Klebstoffen
- **Entfernt Silicon von Holz, Mauerwerk, Putz, Beton, Glas, Porzellan, Metallen und Kunststoffen**
- Verträglich mit den verschiedensten Untergründen im Hoch- und Fensterbau sowie im Sanitärbereich
- **Führt nach Anwendung zu siliconfreien Oberflächen**

Anwendungsgebiete

- Entfernen von Siliconresten aus Fugen und von verschmutzten Oberflächen

Besonderer Hinweis:

Reste von OTTO SilOut müssen vor einer Neuverfugung **rückstandsfrei** entfernt werden, da diese später zu einer Schädigung des neuen Fugendichtstoffes führen!